



KX-TD TSP

Инструкция по установке


*Версия: 3.0рус
Дата: 17.04.2002*

Раздел 1


Установка Panasonic KX-TD TSP

1.1. Если Panasonic KX-TD TSP не установлен на Вашем компьютере


1. Дважды щелкните мышкой на установочном файле (например **tspinst167.exe**).
2. Выберите язык для установочной программы и нажмите «**ОК**»




3. Нажмите «**Далее**» для продолжения установки или «**Отмена**» для прекращения.



4. Нажмите «**Да**» после прочтения Лицензионного соглашения, если Вы согласны с ним.
Нажмите «**Нет**» для прекращения установки.
Нажмите «**Назад**» для возвращения к предыдущему экрану.




5. Нажмите «ОК» для продолжения установки.
Выберите пожалуйста параметры Port и Baud rate (скорость передачи) (по умолчанию: COM1/9600BPS): эти установки Panasonic KX-TD TSP будет использовать для установки соединения с АТС Panasonic.



Внимание


Информация о версия, которая показана здесь может отличаться от версии Panasonic KX-TD TSP, который устанавливаете Вы.

6. Нажмите «Готово» для завершения установки Panasonic KX-TD TSP.




1.2 Если Panasonic KX-TD TSP (build no. 166 или более поздний) уже был установлен на Вашем компьютере.

1. Дважды щелкните мышкой на установочном файле (например **tspinst167.exe**).
2. Нажмите «**Нет**» для обновления Panasonic KX-TD TSP.



3. Вы увидите на экране информацию о версиях имеющегося файла и нового файла.
Нажмите «**Да**» для перезаписи установленного Panasonic KX-TD TSP.




4. Нажмите «**Готово**» для завершения установки Panasonic KX-TD TSP.

Раздел 2

Удаление Panasonic KX-TD TSP

2.1 Удаление Panasonic KX-TD TSP


1. Выберите Настройка/Панель управления в меню Пуск.
2. Откройте «Установка и удаление программ»
3. Выберите «Panasonic KX-TD TSP» и нажмите «Добавить/Удалить ...»




Внимание

Показанное окно будет выглядеть таким образом, если Вы используете операционную систему Windows 98 (Русскую версию). Учитывайте, пожалуйста, что вид окна может отличаться и зависит от настроек компьютера, который Вы используете.

4. Нажмите «Да» для удаления Panasonic KX-TD TSP



5. Нажмите «ОК»



6. Нажмите «Готово» для завершения удаления Panasonic KX-TD TSP

